

INSTALLAZIONE DELLA TENDA MOD. 3000 CON CAVETTI

PRIMA DI COMINCIARE: ATTREZZATURA NECESSARIA E RACCOMANDAZIONI DI CISUREZZA PER LA FASE DI INSTALLAZIONE.

- SCALA DI ALTEZZA 250 MT
- TRAPANO ELETTRICO CON ROTO-PERCUSSIONE
- RILEVATORE PRESENZA METALLI
- LIVELLA A BOLLA
- FILO A PIOMBO
- METRO A RULLIA (5-10 METRI)
- PROLUNGA ELETTRICA
- CHIAVE A BUSSOLA DA 17 A SNODO
- CHIAVE DA 10

UTILIZZARE PER IL MONTAGGIO DELLA TENDA SCALE A NORMA CON LA LEGISLAZIONE ANTINFORTUNISTICA IN VIGORE: VERIFICARE SEMPRE LA PRESENZA DI GOMMINI ANTISCIVOLO, LA PRESENZA DI UNA CATENA DI TRATTENUTA NELLE SCALE A LIBRO E LA ROBUSTEZZA STRUTTURALE DELLA STESSA: NON LAVORARE SU SUPERFICI INSTABILI O SCIVOLOSE; IMPIEGARE UTENSILI ELETTRICI E PROLUNGHE A NORMA.

VERIFICARE SEMPRE LA PRESENZA A VALLE DELLA PRESA DI UN INTERRUPTORE DIFFERENZIALE CON IDN>0.03 A.

1. MISURARE LA TENDA PRIMA DI INIZIARE



FISSAGGIO DELLE STAFFE (VERSIONE SENZA CASSONETTO)

LA POSIZIONE DELLE STAFFE DI FISSAGGIO DEVE ESSERE DETERMINATA PARTENDO DAL PAVIMENTO E UTILIZZANDO IL FILO A PIOMBO, RIPORTANDO L'ALTEZZA PARI A QUELLA VOLUTA PER LA POSIZIONE DI MONTAGGIO. PRIMA DI DETERMINARE LE ALTEZZE DI FISSAGGIO DELLE STAFFE ASSICURARSI CHE IL PAVIMENTO NON SIA IN PENDENZA NELLA DIREZIONE DELLE STESSE.

VERIFICARE CON IL RILEVATORE DI METALLI CHE IN PROSSIMITA' DELLA POSIZIONE SCELTA PER IL FISSAGGIO DELLA TENDA, NON SIANO PRESENTI IMPIANTI SOTTOTRACCIA (CAVIDOTTI ELETTRICI, TUBAZIONI ACQUA, RISCALDAMENTO ECC)

POSIZIONARE LE STAFFE A SOFFITTO O A PARETE E SECONDA DELL'ESIGENZA DEL MONTAGGIO DELLA TENDA

2. SEGNARE LA PRIMA STAFFA



3. CON L'AUSILIO DI UN TRAPANO PRATICARE I FORI IN CORRISPONDENZA DELLE DUE ASOLE E MONTARE LA PRIMA STAFFA



4. DOPO AVERLA MONTATA PRENDERE LA MISURA PER POTER MONTARE LA SECONDA STAFFA



5. SEGNARE I FORI COME GIA FATTO IN PRECENDENZA



6. CON L'AUSILIO DI UN TRAPANO PRATICARE I FORI IN CORRISPONDENZA DELLE DUE ASOLE E MONTARE LA SECONDA STAFFA



7. MESSE LE STEFFE, ADESSO SI PUO' INSERIRE IL RULLO PRIMA DA UN LATO E POI DALL'ALTRO



8. INSERIRE IL CAVETTO NEL TAPPO TERMINALE DELLA TENDA IN NETRAMBI I LATI



9. DOPO AVER INSERITO I CAVETTI ABBASSARE LA TENDA E CENTRARE I DUE FORI A PAVIMENTO AD ENTRAMBI I LATI



10. DOPO ESSERSI ASSICURATI DI AVER CENTRATO I FORI BISOGNERA' BLOCCARE I CAVETTI A PAVIMENTO E INSERENDO IL CAVETTO NEL BULLONE



11. ACCORCIARE I CAVETTI ALLA MISURA CHE VI OCCORRE E AVVITARE IL BULLONE ALL'INTERNO DEL BLOCCA CAVETTO



ALLA FINE BASTERA' METTERE IN TENSIONE I CAVETTI E IL MONTAGGIO E' COMPLETO.

ALLA FINE SVOLGERE INTERAMENTE IL TELO E RIAVVOLGERLO, AL FINE DI VERIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'INTERA TENDA.