

Posizionare la clip nel sistema finchè non scatta



inserire il click clack nella maniglione sia dx che sx con la testina rivolta verso il basso.



Una volta che il telo è completamente avvolto, inserire le guide e chiderle col tappo.

